



THULICA AB
Box 81
Sagbäcksvägen 17
S-437 21 Lindome, Sweden
Tel. +46 31 994199
Fax. +46 31 992499
E-mail: info@thulica.se
Internet: www.thulica.com

P-550

Vattendrag och kanaler Installationsguide

1. Finjustera markytan innan du installerar jordarmeringsmattan, inklusive eventuell tillförsel av kalk, gödningsmedel och gräsfrö.
2. Börja längst ner i kanalen genom att förankra mattan i ett 15 cm djup x 15 cm brett dike. Förankra mattan med förankringar c/c 30 cm i botten av diket. Återfyll diket och komprimera.
3. Rulla ut mattan på botten centrum av kanalen i motsatt riktning av vattenflödet. Vid utrullning av mattan kommer rätt sida av mattan mot markytan. Alla mattor måste förankras säkert mot markytan genom att placera förankringar på lämpliga ställen enligt markeringar på mattan.
4. Placera följande matta med 10-15 cm överlapp på den nedströms liggande mattan. Förankra med dubbla rader på 10 cm avstånd och 10 cm mellan förankringar.
5. Angränsande mattor på kanalens sidor läggs längs kanalen med början från botten. Ovanför liggande våd skall överlappade underliggande med ca. 5 cm - 12,5 cm beroende på typ av matta och förankras.
6. Mattans långsida på toppen av släntrösk förankras med avstånd 30 cm i ett 15 cm djup x 15 cm brett dike. Återfyll och kompaktera diket efter förankring.
7. Vid höga vattenflöden rekommenderas en dubbel rad med extra förankringar med 10 m avstånd i kanalens hela tvärsnitt. Avstånd mellan förankringar 10 cm.
8. Uppströms avslutning av åtgärd skall ske genom att förankra mattan i ett 15 cm djup x 15 cm brett dike med ungefär 30 cm av mattan förlängd ovanför diket. Förankra mattan med förankringar c/c 30 cm i botten av diket. Återfyll diket och komprimera. Så in gräsfrö på kompakterad jord och vik återstående 30 cm av mattan tillbaka över insådd och packad jord. Säkra mattan över diket med förankringar c/c 30 cm längs mattans eller diketets bredd.

Obs.: Angivna förankringsavstånd bör kompletteras för att skapa god anliggning av mattan mot markytan. I lös jord måste förankringarna vara längre än 15 cm för säker förankring av mattorna.

