


1. Frilägg plats för KP-ROLL och KK-8 djup 20 cm och ca. 0,5 meter brett.
2. Lägg ut och förankra c/c 1 m KK-(längs bunkerns kant och låt den gå ner i bunkern.
3. Lägg ut KP-ROLL och motfyll med vegetationsjord.
4. Gödsla och så in med extra kraftig giva i KP-ROLL samt normal giva på frilagd jord.
5. Vik upp KK-8 runt KP-ROLL och förankra bakom KP-ROLL och vid vådkant.
6. Toppdressa 1cm på KK-8



ECO²
By THULICA AB

PRINCIPSKISS
Thulica AB

Dat.: 2001-03-09
Projekt: Bunker

File: Bunker.drw